

Anleitung: So bringen Sie die Colour-Snaps Druckknöpfe richtig an

Die dekorativen Colour-Snaps überzeugen durch ihre hübschen Motive und ihre leichte Schließkraft – ideal für Baby- und Kinderkleidung. Dank ihrer einfachen, schnellen Verarbeitung eignen sie sich auch perfekt für andere Kleidungsstücke, Accessoires oder kreative Deko-Ideen. Die farbenfrohen Sterne, Herzen oder runden Druckknöpfe lassen sich einzeln oder kombiniert verwenden.

Die Kunststoff-Druckknöpfe sind waschbar, reinigungsbeständig und können problemlos mitgebügelt werden.

Mit dieser Anleitung lernen Sie, wie Sie die Colour-Snaps mithilfe des passenden Werkzeug-Sets und der Multizange korrekt anbringen.

Sie benötigen:

Colour-Snaps Druckknöpfe (Art.-Nr. 180597 oder 180603)

Colour-Snaps Werkzeug-Set (Art.-Nr. 180580)

Multizange (Art.-Nr. 101219)


Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Vorbereitung:

Markieren Sie die Stellen, an denen die Colour-Snaps angebracht werden sollen.

Setzen Sie die passenden Einsätze des Colour-Snaps-Werkzeugsets in die Multizange ein.

Achten Sie darauf, dass die Einsätze festsitzen!



2. Zusammenstellen der Druckknopfteile:

Ein Colour Snap besteht aus vier Teilen:

- Oberteil (Kappe)
- Unterteil (Gegenstück)
- Zwei Verbindungsteile mit Dorn (je nach Seite)

Wählen Sie das passende Paar für Ihre gewünschte Verschlussseite aus.

3. Positionieren:

Legen Sie das Teil mit dem Dorn auf die untere Einsatzseite der Zange.

Platzieren Sie den Stoff zwischen die Zangenbacken, sodass der Dorn durch den Stoff zeigt.

4. Oberteil einsetzen:

Setzen Sie das passende Oberteil (die Kappe) auf den Dorn, sodass es mittig sitzt.

5. Zusammenpressen:

Drücken Sie die Zange gleichmäßig zusammen, bis Sie spüren, dass die Teile fest verbunden sind.

Der Dorn wird dabei flach gedrückt und sichert so den Druckknopf.

Tipp:

Testen Sie den fertigen Druckknopf, um sicherzugehen, dass er korrekt schließt und sich leicht öffnen lässt.

Wiederholen Sie die Schritte für das zweite Druckknopfteil.